

## Profi-Tipp vom GIGA<sup>5</sup> Kundenservice

Um eine möglichst reibungslose Einrichtung des Routers zu gewährleisten, haben wir ein paar hilfreiche Tipps für dich zusammengestellt.

### Icoteria Konfigurationsoberfläche aufrufen

1. Im Browser folgende Adresse eingeben:

**192.168.178.1**

2. Login-Daten eingeben

**Benutzername: webadmin**

**Passwort: webadmin123**

### WLAN

Damit du nicht alle Geräte neu im WLAN anmelden musst (Repeater, TV, Konsolen, Smartphones, Tablets usw.), ist es empfehlenswert, den WLAN-Namen und das Passwort des alten Routers zu übernehmen.

Notiere unbedingt den WLAN-Namen und das Passwort des alten Routers.

Ändere den WLAN-Namen und das Passwort der Icoteria Box, indem du die ursprünglichen Daten (alter Router) einträgst.

Unter der Kategorie Einstellungen findest du die Menü-Punkte

WLAN 2,4 GHz & WLAN 5 GHz

Bitte ändere in beiden Frequenzbändern den WLAN-Namen und das Kennwort.

Bitte scrolle anschließend bis zum Ende der Seite und drücke auf Übernehmen:

Reset   Speichern   **Übernehmen**

Bitte scrolle anschließend bis zum Ende der Seite und drücken auf Übernehmen:

Reset   Speichern   **Übernehmen**