

Profi-Tipp vom GIGA⁵ Kundenservice

Um eine möglichst reibungslose Einrichtung des Routers zu gewährleisten, haben wir ein paar hilfreiche Tipps für dich zusammengestellt.

FRITZ!Box Konfigurationsoberfläche aufrufen

1. Im Browser folgende Adresse eingeben:

fritz.box – alternativ 192.168.178.1 (Notfall IP 169.254.1.1)

2. Gerätepasswort eingeben (zu finden auf der Unterseite der FRITZ!Box)
3. Assistenten abbrechen

WLAN

Damit du nicht alle Geräte neu im WLAN anmelden musst (Repeater, TV, Konsolen, Smartphones, Tablets usw.), ist es empfehlenswert, den WLAN-Namen und das Passwort des alten Routers zu übernehmen.

Notiere unbedingt den WLAN-Namen und das Passwort der alten FRITZ!Box.

Ändere den WLAN-Namen und das Passwort der neuen FRITZ!Box, indem du die ursprünglichen Daten (alter Router) einträgst.

FRITZ!Box 7590 AX

MyFRITZ! FRITZINAS

Übersicht Internet Telefonie Heimnetz **WLAN** Funknetz Funkkanal Sicherheit Zeitschaltung Gastzugang Mesh Repeater Smart Home Diagnose System

Assistenten Hilfe und Info

WLAN > Funknetz

Diese Seite zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen zum WLAN Ihrer FRITZ!Box. Sie finden neben den Zugangsdaten zu Ihrem WLAN-Funknetz auch den QR-Code, mit dem Sie bequem WLAN-Verbindungen zur FRITZ!Box einrichten können. Sie erhalten zudem einen Überblick darüber, welche Geräte mit Ihrer FRITZ!Box verbunden sind und können für diese Geräte Einstellungen festlegen.

Name des WLAN-Funknetzes (SSID) **Ursprünglicher WLAN Name** WLAN-Netzwerkschlüssel **Ursprüngliches WLAN Passwort** WLAN-Zugang

Weitere Einstellungen zum WLAN-Funknetz [Infoblatt drucken](#)

Bekannte WLAN-Geräte im Funknetz

Die Liste zeigt WLAN-Geräte, die aktuell mit der FRITZ!Box verbunden oder aus früheren Verbindungen bekannt sind.


| Signal | Name | IP-Adresse | Band | Datenrate (Mbit/s) | Eigenschaften |
|-------------------------|------|------------|------|--------------------|---------------|
| Heimnetz FB7590KDZ | | | | | |
| 24 | | | | | |
| Nicht verbundene Geräte | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Verwerfen Übernehmen

Telefonie

Telefonbuch

Du kannst das Telefonbuch deiner alten Fritz!Box sichern und auf der neuen Fritz!Box wiederherstellen.




Schnurlos-Telefone anmelden

1. **Mobilteil vorbereiten:** Rufe im Menü deines schnurlosen Telefons (DECT) den Punkt **Einstellungen -> Anmeldung/Registrierung -> Mobilteil (MT) anmelden** auf.
2. **FRITZ!Box:** Drücke die **DECT-Taste** an deiner FRITZ!Box (bei manchen Modellen "Fon"-Taste) für etwa 6 Sekunden, bis die DECT- oder Info-LED anfängt zu blinken. **Jedes weitere Telefon meldest du über die Connect / WPS Taste an.**
3. **PIN am Mobilteil eingeben:** Falls erforderlich, gib die 4-stellige PIN der FRITZ!Box ein (Werkseinstellung: **0000**).
4. **Abschluss:** Sobald die Verbindung steht (meist im Display bestätigt), ist das Telefon einsatzbereit.
5. **Rufnummer zuweisen (optional):** Über fritz.box im Browser unter "Telefonie" -> "Telefoniegeräte" kannst du dem neuen Telefon spezifische Rufnummern für ein- und ausgehende Anrufe zuweisen

Rufnummern-Zuordnung







Auf den folgenden Bildern siehst du, wie du deine Rufnummern den einzelnen Telefonen zuweisen kannst.



FRITZ!Box 7590 AX


Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

| Name | Anschluss | Rufnummer ausgehend | Rufnummer ankommend | intern | |
|------------------|------------|---------------------|---------------------|--------|---|
| Anrufbeantworter | integriert | - | alle | **600 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Mobilteil 1 | DECT | | | **610 |   |
| Telefon | FON 1 | | | **1 |   |

Mindestens eines Ihrer Telefoniegeräte hat für längere Zeit keine Verbindung mehr zur FRITZ!Box gehabt. Prüfen Sie, ob alle Geräte in der Liste weiterhin verwendet werden.

[Liste drucken](#) [Neues Gerät einrichten](#)



FRITZ!Box 7590 AX

Schnurlostelefon Profil von Mobilteil 1

Schnurlostelefon (DECT) | Klingeltöne | Klingelsperre | Merkmale des Telefoniegerätes

Hier können Sie die Rufnummern für dieses Schnurlostelefon (DECT) vergeben.

Name:

Telefonbuch:

Ausgehende Anrufe:

Ankommende Anrufe:

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

4321 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

[Verwerfen](#) [Übernehmen](#)